

U⁺ 브라보라이프폰

쉬운 사용 설명서



U+브라보라이프폰을 소개합니다

구성품	4	구성품
화면	6	잠금 화면
	7	키워플레이 home 홈 화면 / 앱 목록 화면
	8	홈 화면에 자주 쓰는 앱 배치하기
	10	홈 화면에 위젯 배치하기
	12	홈 화면 페이지 추가 또는 삭제하기


주요 앱	14	주요 앱 소개
	16	키워플레이 senior 앱 시작하기
	18	키워플레이 senior 앱 보호자 연결하기
	20	키워플레이 senior 앱으로 가족과 소통하기
	21	키워플레이 senior 앱으로 일정 추가하기
	22	브라보라이프 앱으로 영상 보기
	24	브라보뮤직 앱으로 음악 듣기

전용 위젯	26	바로 설정 위젯
	27	위치 전송 버튼
	28	걸음 수 위젯
	30	고객센터 위젯

구성품



U+브라보라이프폰
삼성 갤럭시 J4+모델



액정보호필름



다이어리형 케이스



쉬운 사용 설명서

화면

U+브라보라이프폰의
키위플레이 home을 홈 화면으로
설정해 보세요. 일반 홈 화면보다
글씨와 아이콘 크기가 커 눈이
편안하고, 휴대폰을 더 쉽게
이용할 수 있어요.

* 위젯
자주 사용하는 기능을 홈 화면에
모아 손쉽게 이용할 수 있는 기능

잠금 화면



전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면
잠금 화면이 나타납니다.
이때 손가락으로 화면을 밀면, 홈 화면으로
이동할 수 있습니다.
전화 또는 카메라 기능을 실행하려면 해당
아이콘을 누른 채 화면 위로 밀어주세요.

키위플레이 home 홈 화면



홈 화면으로 키위플레이 home을 선택하면
앱 아이콘을 크게 볼 수 있고, 전용 위젯*을
이용할 수 있습니다. 손가락으로 화면을
좌우로 밀면 페이지를 이동할 수 있습니다.
✓ 키위플레이 home을 기본 홈 화면으로
설정하는 방법은 13페이지를 확인해 주세요.

앱 목록 화면



손가락으로 홈 화면을 아래에서 위로 밀거나
화면 아래의 버튼 (⋮)을 누르면 휴대폰에
설치된 모든 앱을 확인할 수 있습니다.

홈 화면에 자주 쓰는 앱 배치하기

1.



앱 목록 화면에서 홈 화면에 배치할 앱을 찾아 손가락으로 길게 누르고 화면 위로 밀어 올리세요.

2.



위와 같은 화면이 나타나면, 손가락을 상하 좌우로 움직여 원하는 페이지에 놓고 손을 떼세요.

3.



앱을 다시 다른 위치로 옮길 수도 있습니다. 손가락으로 앱 아이콘을 길게 누른 채 상하 좌우로 움직여 원하는 위치에 놓으세요.

4.



앱을 홈 화면에서 삭제하려면 손가락으로 앱 아이콘을 길게 누른 다음 위로 밀어 올려 화면에 나타난 '배치 삭제' 글자 위로 끌어 올리세요.

손가락을 떼면 아이콘이 사라집니다.

✓ 홈 화면에서만 삭제한 것으로 앱 목록에는 남아 있습니다.

홈 화면에 위젯 배치하기

1.



홈 화면의 빈 공간을 손가락으로 길게 누르세요. 위와 같은 3개의 메뉴가 나타납니다. 그 중 [위젯목록 열기]를 눌러 주세요.

2.



이용할 수 있는 위젯 목록이 나타납니다.
홈 화면에 배치하고 싶은 위젯을 손가락으로 길게 눌러 화면 위로 끌어 올리세요.

3.



위와 같은 화면이 나타나면, 손가락으로 위젯을 상하좌우로 움직여 원하는 페이지에 놓은 후 손가락을 떼세요. 홈 화면에 위젯이 생깁니다.


4.



앱 아이콘과 같은 방법으로 위젯의 위치를 이동시키거나 삭제할 수 있습니다.
✓ 자세한 방법은 8페이지를 확인해 주세요.

홈 화면 페이지 추가 또는 삭제하기

1.



홈 화면의 새로운 페이지에 이동 시키고 싶은 앱 또는 위젯을 손가락으로 길게 누릅니다. 위 화면이 나타나면 화면을 계속 누른 채 손가락을 오른쪽 가장자리로 움직이세요.

2.



새로 생긴 빈 페이지 위에 앱 또는 위젯이 올라가면 손가락을 떼세요. 홈 화면 페이지가 추가 됩니다.

3.



홈 화면 페이지에 있는 앱 또는 위젯을 모두 삭제하면, 페이지도 자동 삭제됩니다.

키워플레이 home을 홈 화면으로 사용하려면 어떻게 하나요?

구입 후 휴대폰을 처음 켜면 삼성 갤럭시 초기 화면이 나타납니다. 삼성 'knox' 프로그램이 자동 실행되면서 U+브라보라이프폰 초기 설정 단계가 시작됩니다. 초기 설정이 끝나면, One UI 홈 또는 키워플레이 home 중 키워플레이 home을 선택해 사용할 수 있습니다.

One UI 홈 앱을 사용하다가 변경하려면, 앱 목록 화면에서 키워플레이 home 앱을 누르세요.

✓ 아래와 같은 화면에서 키워플레이 home을 선택한 후 '항상'을 누르면 기본 홈 화면으로 사용할 수 있습니다.



키워플레이 home

주요 앱

건강하고 행복한 시니어라이프를 위해 필요한 앱을 기본으로 제공합니다.
U+브라보라이프폰만의 혜택을 지금 즐겨 보세요.



브라보뮤직
추억의 인기 음악을 무료로 마음껏 즐기세요.

- 70-80년대 인기 음악 및 장르별 음악 200여곡 수록
- 즐겨 듣는 음악만 모아 감상



키워플레이 senior
가족과 언제든지 쉽게 소통하세요.

- 가족과 일정 공유
- 버튼 하나로 내 위치 전송



브라보라이프
건강, 취미, 여행 등 다양한 주제의 영상을 한곳에서 만나세요.

- 5060세대 맞춤 콘텐츠
- 쉽게 찾아 볼 수 있는 화면 구성




U+고객센터
데이터 걱정 없이 실시간으로 휴대폰 사용량을 확인하세요.

- 이번 달 예상 요금 실시간 확인
- 남은 기본 제공 데이터, 문자메시지, 통화량 확인


키위플레이 senior 앱 시작하기



앱을 실행하고 위와 같은 화면이 나타나면 [확인]을 누르세요.



위와 같이 이용약관 및 정책에 모두 동의하고 [확인]을 누르세요.




카메라 모양의 아이콘을 눌러 프로필 사진을 등록하고 내 정보를 입력하세요. 다 됐으면 [확인]을 누르세요.



앱에 등록된 정보를 모두 삭제하고 초기화 할 때 사용할 비밀번호를 설정하세요.

키위플레이 senior 앱 보호자 연결하기

1.



보호자 연결 화면에 나타난 비밀번호를 가족에게 전달하세요. 가족이 보호자용 앱인 키위플레이에 비밀번호를 입력하면 자동으로 다음 단계로 넘어갑니다.

✓ 보호자용 키위플레이 앱 설명은 19페이지를 확인해 주세요.

2.



몇 가지 설정이 끝나면 앱을 사용할 수 있습니다. 위치 조회 허용 여부는 [설정하기] 버튼을 눌러 언제든지 변경할 수 있습니다.

3.




가족이 나의 위치 정보를 확인할 수 있도록 위치 조회를 허용할 수 있습니다.

보호자 연결은 어떻게 하나요?


키위플레이 senior를 통해 가족과 소통하려면, 가족의 휴대폰에 보호자용 앱인 키위플레이가 있어야 합니다. 아래 순서대로 진행해 주세요.

- ① 보호자 휴대폰에 키위플레이 앱을 설치하고 계정을 만드세요.
- ② 기기 연결/추가 화면에서 키위플레이 senior 앱에서 받은 연결 비밀번호를 입력한 후 [다음]을 누르세요.
- ③ 연결하려는 가족이 맞는지 확인하고 [완료] 버튼을 누르면 연결이 완료됩니다.



키위플레이 senior 앱으로 가족과 소통하기

1.



앱 화면 아래 메뉴에서 **[대화]**를 누르세요.
연결된 가족 목록이 보입니다.


2.



대화하고 싶은 가족을 선택하고 메시지를
보내세요.


키위플레이 senior 앱으로 일정 추가하기

1.



앱 화면 아래 메뉴에서 **[일정]**을 누르면 나와
가족의 일정을 요일 별로 확인할 수 있습니다.
일정을 등록하고 싶으면 **[+]** 버튼을 누르세요.

2.



제목, 요일, 시간을 설정하고, **[저장]**을
누르세요.

브라보라이프 앱으로 영상 보기



앱을 실행하고 건강, 여행, 취미, 피플 4가지 주제 중 원하는 것을 선택하세요. 앱을 처음 실행하는 경우 U+모바일tv 화면이 먼저 나올 수 있습니다.



관심 있는 세부 주제를 선택하면 다양한 영상을 한눈에 확인할 수 있습니다. 보고 싶은 영상을 선택하세요.



무료 또는 유료로 영상을 시청할 수 있습니다. ✓ U+고객이라면 U+모바일tv 앱에 별도로 가입하지 않아도 바로 영상을 볼 수 있습니다.

브라보라이프 앱의 영상을 보려면, U+모바일tv 앱이 꼭 있어야 하나요?

- 브라보라이프는 U+모바일tv에서 5060세대를 위한 콘텐츠만 모아 바로 볼 수 있도록 만든 앱입니다.
- 브라보라이프 또는 U+모바일tv 앱 중 하나를 삭제하면 두 앱이 모두 삭제됩니다.
- U+모바일tv 앱을 삭제한 후에도 구글 플레이 스토어에서 'U+모바일tv'를 검색해 다시 설치할 수 있습니다. U+모바일tv 앱을 설치하면 브라보라이프 앱도 다시 사용할 수 있습니다.
- 앱 설치 방법은 56페이지를 확인해 주세요.

✓ 브라보라이프 앱은 홈 화면을 키워플레이 home으로 선택했을 때만 이용할 수 있습니다.



브라보라이프



U+모바일tv

브라보뮤직 앱으로 음악 듣기



앱을 실행하면, 다양한 메뉴를 확인할 수 있습니다. 원하는 장르의 음악을 선택해 주세요.

✓ U+고객이라면 브라보뮤직 앱에 별도로 가입하지 않아도 휴대폰 개통일로부터 2년 동안 무료로 이용할 수 있습니다.



선택한 장르 속 노래를 가나다순으로 볼 수 있습니다. 전체 음악 카테고리에서는 재생 횟수가 많은 순으로 볼 수 있습니다.



듣고 싶은 노래 제목을 길게 누르면 내 노래 목록에 따로 모아 들을 수 있습니다.



음악 재생 중에는 앱 화면 또는 알림창에서 일시정지, 다음 곡 이동, 음량 조절 등의 기능을 간편하게 이용할 수 있습니다.

전용 위젯

일상에 유용한 기능을 홈화면에
따로 모아 손쉽게 이용할 수 있습니다.
다양한 전용 위젯을 확인해 보세요.

* 바로 설정 위젯, 위치 전송 버튼을
사용하려면 먼저 키위플레이 senior 앱을
실행하고 이용 약관에 동의해야
합니다.

✓ 16페이지의 키위플레이 senior 앱
시작하기 내용을 확인해 주세요.

바로 설정 위젯



휴대폰의 화면 밝기, 글자 크기, 소리 모드를
손 쉽게 조절할 수 있습니다.

위치 전송 버튼

1.



홈 화면에서 [위치전송] 버튼을 누르세요.

* 위치 전송 버튼이 열린 회색으로 변경되어 사용할
수 없는 경우, 키위플레이 home을 기본 홈 화면
으로 설정하면 다시 사용할 수 있습니다.

✓ 키위플레이 home을 기본 홈 화면으로
설정하는 방법은 13페이지를 확인해 주세요.

2.



안내 문구가 뜨면 [전송]을 누르세요.
나의 현재 위치 정보가 가족에게 전달되어
안부를 알릴 수 있습니다.

걸음 수 위젯

1.



홈 화면에서 신발 모양의 아이콘이 있는 박스를 누르세요.

2.



삼성 헬스(Samsung Health) 앱이 실행됩니다. 서비스 이용약관에 동의 후 [다음]을 누르세요.

3.



나의 걸음 수 및 건강 정보를 저장하려면 삼성 계정을 만들어 [로그인] 해주세요. [건너뛰기]를 누르면 저장은 되지 않아도 걸음 수는 확인할 수 있습니다.

4.



오늘 내가 몇 걸음을 걸었는지를 홈 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.


고객센터 위젯

1.




홈 화면에서 위와 같은 모양의 위젯을 누르세요.

2.



U+고객센터 앱이 실행됩니다. 서비스 접근 권한 허용 및 개인정보 수집에 동의해 주세요.

3.



위와 같은 화면이 나오면 생년월일 여섯 자리를 입력한 후 [로그인]을 누르세요.

4.



나의 실시간 휴대폰 사용량과 멤버십 카드를 바로 확인할 수 있습니다.

스마트폰 이것만 알면 쉬워요

알림창	34	알림창 열기
	35	알림 확인 및 삭제 / 간편 설정 버튼
휴대폰 설정	36	내 취향에 맞게 휴대폰 설정하기
와이파이 연결	38	와이파이 연결하기
데이터 사용 차단	42	데이터 사용 차단 설정하기

SOS 메시지 전송	44	위급 상황 시 SOS 메시지 보내기
돋보기	48	돋보기로 화면 크게 보기
구글 아이디	52	구글 아이디 만들기
앱 설치	56	구글 플레이 스토어에서 앱 설치하기
글 복사 및 공유	60	글 복사해서 공유하기
검색	62	정보 검색하기
최근 사용 앱 관리	64	최근 사용한 앱 확인하기
별첨	66	스마트폰 기본 용어 바로 알기
	68	스마트폰 화면 조작 용어 바로 알기
	70	고객센터 안내

알림창


알림창을 열어보세요.
새로운 문자메시지나
부재 중 전화 등 모든 알림을
한번에 확인할 수 있습니다.
자주 쓰는 기능을
버튼 하나로 빠르게
켜고 끌 수도 있어요.

알림창 열기



홈 화면 가장 위쪽에 손가락을 대고
아래로 밀면, 알림창을 열 수 있습니다.

알림 확인 및 삭제



알림을 선택하면, 상세 화면으로 이동합니다.
알림을 손가락으로 누른 채 왼쪽 또는 오른쪽
으로 밀어내면 해당 알림을 삭제할 수 있습니다.
모두 지우려면 알림창 오른쪽 맨 아래의
[지우기]를 누르세요.

간편 설정 버튼




블루투스, 와이파이 연결 등 다양한 기능을
버튼 하나만으로 빠르게 켜고 끌 수 있습니다.
버튼 아래의 [-] 표시를 누르고 아래로 밀면
더 많은 기능 버튼을 확인할 수 있습니다.

휴대폰 설정

설정 앱을 실행해 보세요.
배경화면 변경, 소리 및 진동 설정 등
휴대폰 사용 환경을 자유롭게
설정할 수 있습니다.


내 취향에 맞게 휴대폰 설정하기



알림창 오른쪽 위의 톱니바퀴 모양의 아이콘을
눌러 설정 화면을 열 수 있습니다.



또는 앱 목록 화면이나 홈 화면에서
톱니바퀴 모양의 설정 앱 아이콘을 눌러
실행할 수도 있습니다.




네트워크 연결, 소리 및 진동 설정 등
다양한 항목을 설정할 수 있습니다.
손가락으로 화면을 쓸어 올리면
더 많은 항목을 확인할 수 있습니다.

와이파이

연결

휴대폰에 와이파이를 연결해 보세요.
휴대폰 요금 걱정 없이 인터넷을
마음껏 즐길 수 있습니다.

와이파이 연결하기



설정 앱을 실행한 후 [연결]을 눌러 주세요.


✓ 설정 앱 실행 방법은 36페이지를 확인해 주세요.




와이파이[Wi-Fi]를 눌러 상세 화면으로
이동하세요.



알림창의 와이파이() 버튼을 길게 눌러
상세 화면으로 이동할 수도 있습니다.



'사용 안 함'으로 표시되어 있다면,
오른쪽 버튼을 눌러 와이파이 기능을
켜세요.



사용 가능한 네트워크 목록 중 연결할
와이파이를 누르세요.
✓ 지하철과 같은 공공 장소에서는
연결 가능한 U+네트워크가 있으면,
자동으로 연결됩니다.



자물쇠 모양이 표시된 와이파이 네트워크를
선택한 경우, 비밀번호를 입력해야 합니다.
입력 후 [연결]을 누르면, 와이파이가 연결
됩니다.

와이파이 더 간편하게 켜고 끌 수 없나요?

알림창의 와이파이(📶) 버튼을 눌러
쉽게 켜고 끌 수 있습니다.


와이파이를 켜고 있을 때, 주변에 연결 가능한
와이파이 네트워크가 있으면 자동으로
연결됩니다.




데이터 사용 차단

인터넷을 사용하지 않을 때,
와이파이를 연결했을 때는
데이터 사용을 차단해 보세요.
불필요하게 데이터가 낭비되어
추가 요금이 나오는 것을
막을 수 있습니다.

데이터 사용 차단 설정하기



알림창의 **[모바일 데이터]** 버튼을 눌러
데이터 사용을 차단하거나 허용할 수 있습니다.



데이터를 일정량 이상 사용하지 못하도록
설정할 수도 있습니다.

알림창의 **[모바일 데이터]** 버튼을 길게 누른 뒤,
[데이터 측정일 및 사용량 경고]를 누르세요.



[데이터 경고 설정]과 **[데이터 사용량도 설정]**
오른쪽의 버튼을 눌러서 켜주세요.

일정량 이상 사용하면 알림을 보내주고
데이터 사용을 자동으로 차단합니다.


SOS 메시지

전송


긴급 상황에 대처하기 위한
SOS 메시지 보내기 기능을
사용해 보세요.

전원 버튼을 빠르게 3번만
누르면, 가족 또는 친구에게
자동으로 SOS 메시지를
보낼 수 있습니다.


위급 상황 시 SOS 메시지 보내기



설정 앱을 실행한 후 **[유용한 기능]**을 선택해 주세요.
✓ 설정 앱 실행 방법은 36페이지를 확인해 주세요.



[SOS 메시지 보내기]를 눌러 상세 화면으로
이동해 주세요.




화면에 '사용 안 함'으로 표시되어 있다면,
오른쪽 버튼을 눌러 해당 기능을 켜세요.
기능에 관한 안내 문구가 뜨면 **[확인]**을,
이용약관 화면이 나오면 **[동의]**를 눌러
주세요.

4.



위 그림과 같이 안내 문구가 나타나면 [추가]를 누르세요.

5.



받는 사람이 연락처에 저장되어 있지 않으면 [새 연락처 등록]을 눌러 추가하세요. 기존에 있던 연락처에서 추가하려면, [연락처에서 선택]을 누르세요. 최소 1명 이상을 선택해야 합니다.

6.



SOS 메시지를 보내기 위한 준비가 모두 끝났습니다.

7.




위급 상황이 발생했을 때 전원 버튼을 빠르게 3번 누르면 내 위치 정보와 도움 요청 메시지가 전송됩니다. 오디오 녹음 파일이 자동으로 전송되도록 설정할 수 있습니다.

돋보기


돋보기 기능을 사용해 보세요.
화면 속 작은 글씨를
크게 키워 볼 수 있습니다.
사용하지 않을 때는 숨겨 놓고,
필요할 때는 쉽게 불러올 수 있어
편리합니다.

돋보기로 화면 크게 보기



설정 앱을 실행한 후, 위 그림과 같이 돋보기 모양
아이콘을 눌러 주세요.

✓ 설정 앱 실행 방법은 36페이지를 확인해 주세요.



검색창에 '돋보기'를 입력한 후, 아래에 나타나는
결과 중 [돋보기 크기]를 눌러 주세요.



화면에서 '사용 안 함'으로 표시되어
있다면, 오른쪽 버튼을 눌러 켜주세요.

4.



'사용 중'으로 변경되면, 위와 같이 화면 위에 돋보기 창이 생깁니다.

5.



돋보기 창의 테두리를 손가락으로 누른채 움직이면 원하는 위치로 가져갈 수 있습니다.

6.



화면 오른쪽 아래 사람 모양 아이콘(人)을 누르면 돋보기 창이 잠시 사라집니다. 필요할 때 다시 누르면, 돋보기 창이 나타납니다.

돋보기 창 위에 있는 아이콘은 무엇인가요?

돋보기 창을 이용할 때 필요한 3가지 기능입니다.

- 창 확대
돋보기 창을 크게 키울 수 있습니다.
- 위치 고정
돋보기 창을 특정 위치에 고정시킬 수 있습니다.
- 종료
돋보기 기능을 종료할 수 있습니다. 다시 사용하려면, 설정 화면에서 기능을 켜야 합니다.



구글 아이디

다양한 앱을 설치하여
스마트폰을 제대로 활용하려면
구글 아이디가 꼭 필요합니다.
만드는 방법도 그리 어렵지
않습니다.
차근차근 따라하면
누구나 쉽게 만들 수 있어요.

✓ 구입 후 처음 휴대폰을 켜올 때
이와 비슷한 단계로 구글 아이디를
만들 수 있습니다.


구글 아이디 만들기

1.



앱 목록 화면에서 Google() 앱을 눌러
실행하세요. 위와 같은 화면이 나타나면,
[로그인] 또는 화면 오른쪽 위의
사람 모양 아이콘()을 누르세요.

2.



화면 왼쪽 아래의 **[계정 만들기]**를 누르세요.
만약 작은 창이 뜨면 **[본인 계정]**을 누르세요.

3.



이름, 생년월일, 성별 등 회원가입에 필요한
정보를 차례로 입력하고 **[다음]**을 누르세요.

4.



추천하는 Gmail 주소를 선택하거나
[다른 Gmail 주소 만들기]를 눌러
아이디로 사용할 이메일을 입력하세요.
이어서 [다음]을 누르세요.

5.



사용할 비밀번호를 최소 8자 이상 입력하세요.
동일한 비밀번호를 한 번 더 입력한 후 [다음]을
누르세요.

6.



개인정보 보호 및 이용약관 화면이
나타납니다. 확인 후 [동의]를 누르세요.

7.




이어서 나오는 화면에서 [다음]을 누르면
위와 같은 화면이 나타납니다. [동의]를
눌러 구글 아이디 만들기를 완료해 주세요.

앱 설치

구글 플레이 스토어로 사용하고 싶은 앱을 설치해 보세요.
검색만으로 카카오톡, 유튜브 등 사용하고 싶은 앱을 휴대폰에 설치할 수 있습니다.


구글 플레이 스토어에서 앱 설치하기

1.



앱 목록 화면에서 Play 스토어() 앱을 누르세요. 위와 같은 화면이 나타나면, 검색창에 설치할 앱 이름을 입력하세요.

2.



검색 결과 목록에서 해당 앱을 찾아 누르세요.

3.



앱 상세 화면에서 **[설치]**를 누르세요.
✓ 이미 한번 설치했던 앱이라면 **[설치]** 대신 **[제거]** 또는 **[업데이트]**, **[열기]**로 표시됩니다.

4.



앱을 설치하면, 앱 목록 화면에서
앱을 확인할 수 있습니다.

설치한 앱을 삭제하려면, 어떻게 해야 하나요?

①

삭제하려는 앱 아이콘을 손가락으로 길게 누른 채 움직이면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 그 상태로 앱을 화면 오른쪽 위의 '설치 제거'로 가져간 뒤 손가락을 떼세요.

②

아래와 같이 삭제 여부를 확인하는 안내 문구가 나타납니다.
[확인]을 눌러 앱을 삭제할 수 있습니다.



글 복사 및 공유

다른 사람과 공유하고 싶은 좋은 글귀나 중요한 정보가 있을 때, 복사 기능을 사용해 보세요. 문자메시지나 메모장, 메신저 앱에 손쉽게 붙여 쓰기하여 다른 사람에게 전달하거나 내 휴대폰에 저장할 수 있습니다.

✓ 단, 글 복사하기가 금지되었거나 이미지로 된 글은 복사 기능을 사용할 수 없습니다.

글 복사해서 공유하기



손가락으로 복사하고 싶은 문장을 길게 눌렀다 떼세요. 위 그림과 같이 메뉴 창과 물방울 모양 아이콘이 뜹니다.



손가락으로 아이콘을 움직여 복사하고 싶은 문장 전체가 파란색으로 표시되도록 하세요. 그 다음 메뉴 창의 [복사]를 누르세요.



메신저, 메모장 등의 입력창에 손가락을 대고 길게 누르세요. 메뉴 창에서 [붙여넣기]를 누르면 복사한 글이 입력 창에 그대로 나타납니다. [전송] 버튼을 눌러 공유하세요.

검색

생활 속에서 궁금한 것이 생기면,
검색 기능을 사용해 보세요.

약속 장소까지 빠르게 가는 방법이나
즐거 하는 취미에 대한 정보 등
원하는 답을 찾을 수 있습니다.

정보 검색하기

1.



앱 목록 화면에서 Google() 앱을
눌러 실행해 주세요. 위와 같은 화면이
나타나면 검색 창을 누르세요.

2.



검색 창에 찾고 싶은 단어 또는 문장을
입력한 후, 화면 아래 글자판에서 돋보기
모양의 아이콘을 누르세요.

3.



검색 결과를 화면에서 확인할 수 있습니다.

최근 사용 앱 관리

최근 사용한 앱을 확인하고
마지막으로 이용했던 화면으로
다시 돌아갈 수 있습니다.
여러 개의 앱을 동시에 사용할 때
유용한 기능입니다.

최근 사용한 앱 확인하기

1.



화면 아래 항상 고정되어 있는 세 버튼 중
가장 왼쪽 버튼(|||)을 누르세요.

2.



최근에 사용한 앱들이 나타납니다.
오른쪽이 가장 최근에 사용한 앱이며,
화면을 좌우로 밀면 최근에 사용한 앱을
모두 볼 수 있습니다.
앱을 누르면 해당 앱을 사용한 마지막
화면으로 이동합니다.

3.



더 이상 사용하지 않을 앱은 닫아 주세요.
배터리 소모를 줄이고, 휴대폰을 더 빠르게
사용할 수 있습니다. 앱을 손가락으로 누른 채
화면 위로 밀면 해당 앱을 닫을 수 있습니다.
모두 닫으려면 **[모두 닫기]**를 누르세요.

스마트폰 기본 용어 바로 알기

안드로이드	스마트폰의 다양한 기능을 사용할 수 있도록 구성된 운영체제입니다.
앱	휴대폰에 설치해 사용하는 다양한 서비스를 지칭하는 이름입니다. '어플', '애플리케이션'으로도 불리며, 유튜브 앱, 지하철 노선 앱 등 수많은 앱이 있습니다.
구글 플레이 스토어	휴대폰에서 사용할 수 있는 앱을 무료 또는 유료로 내려 받을 수 있는 앱으로, '플레이 스토어', '앱 스토어'라고 부르기도 합니다.
와이파이	무선으로 인터넷을 연결해 사용할 수 있는 기술을 말합니다. 와이파이를 연결하면 데이터 차감 및 추가 요금 없이 인터넷을 사용할 수 있습니다.
문자메시지 (SMS/LMS/MMS)	문자메시지는 SMS, MMS, LMS 3가지 종류가 있으며, 'SMS'는 단문 메시지, 'LMS'는 장문 메시지를, 'MMS'는 사진, 소리, 영상 등을 첨부한 메시지를 의미합니다.
다운로드	앱이나 인터넷에서 있는 문서, 이미지, 음악, 영상 등을 내 휴대폰에 저장하는 것을 의미합니다.
로그인	서비스를 이용하기 전 아이디, 비밀번호를 입력해 회원임을 확인하는 기능입니다.

로그아웃	서비스 이용을 종료하기 위해 접속을 끊는 것을 의미합니다.
북마크	관심 있는 이미지나 내용을 저장하는 것으로 북마크 기능을 제공하는 앱에 따로 보관하여 모아 볼 수 있습니다.
스트리밍	영상, 음악 등을 휴대폰에 저장하지 않고 실시간으로 재생하는 것을 지칭합니다. 와이파이에 연결되어 있지 않는 경우 데이터가 차감되며, 화질, 음질에 따라 데이터 사용량이 달라집니다.
아이콘	그림 또는 기호로 만들어진 것으로, 휴대폰 화면이나 앱에서 버튼으로 사용됩니다.
업데이트	휴대폰 기본 환경이나 사용하는 앱 등을 최신 버전으로 새롭게 바꾸는 것을 의미합니다. 앱 업데이트는 '플레이 스토어'에서 할 수 있습니다.
위젯	자주 사용하는 기능을 손 쉽게 이용할 수 있도록 홈화면에 모아 놓은 도구들을 부르는 용어입니다.
토글버튼	켜짐, 꺼짐 등 두 가지 상태를 버튼 하나로 변경할 수 있는 스위치형 버튼을 의미합니다.
홈 화면	휴대폰을 켰을 때, 처음 뜨는 화면으로 자주 사용하는 앱 등을 배치할 수 있습니다. 메인화면이라고 부르기도 합니다.

스마트폰 화면 조작 용어 바로 알기

탭

화면을 손가락으로 가볍게 한번 누르는 것을 뜻합니다.
앱을 실행하거나 버튼을 누를 때 사용합니다.



롱 탭

화면을 손가락으로 2초 이상 길게 누르는 것을 뜻합니다.
앱, 버튼, 홈 화면 등에 숨겨진 기능을 불러올 때 사용합니다.



더블 탭

화면을 손가락으로 빠르게 두 번 누르는 것을 뜻합니다.
휴대폰 잠금 화면을 켤 때 주로 사용합니다.



드래그

화면에 손가락을 댄 상태로 상하좌우로 움직이는 것을 뜻합니다.
앱이나 특정 항목의 위치를 옮길 때 사용합니다.



스크롤

화면에 손가락을 댄다가 떼면서
상하좌우로 밀어 넘기는 것을 뜻합니다.
화면의 페이지를 넘길 때 사용합니다.




핀치 인

두 손가락을 화면에 댄 상태로 오므리는 것을 뜻합니다.
화면이나 사진 등을 축소해서 볼 때 사용합니다.



핀치 아웃

두 손가락을 화면에 댄 상태로 펼치는 것을 뜻합니다.
화면이나 사진 등을 확대해서 볼 때 사용합니다.



고객센터 안내

개통 직후나 휴대폰 초기화 후 콘텐츠와 앱을 정상적으로 다운로드 받을 수 없는 경우,
핀플레이 고객센터 1688-0447로 연락주세요.
그 외 문의 사항은 아래 고객센터로 연락 주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.

휴대폰 이용 및 A/S 관련 문의	<ul style="list-style-type: none">• A/S문의: 삼성전자 서비스센터 1588-3366• 이용문의: 고객상담실 02-541-3000, 080-022-3000• 상담가능시간: 평일 오전 9시 - 오후 6시
브라보라이프 앱, U+고객센터 앱 관련 문의	<ul style="list-style-type: none">• LG U+ 고객센터: 1644-7000• 상담가능시간: 평일 오전 9시 - 오후 6시
키위플레이 앱 관련 문의	<ul style="list-style-type: none">• 핀플레이 고객센터: 1688-0447• 상담가능시간: 평일 오전 9시 - 오후 5시• 홈페이지 www.pinplay.co.kr → 고객센터 → 1:1 게시판 또는 카카오톡의 '핀플레이 고객센터'에서도 문의 가능
브라보뮤직 앱 관련 문의	<ul style="list-style-type: none">• 다올소프트 고객센터: 02-3473-8703• 상담가능시간: 평일 오전 10시 - 오후 6시 [Music by chymedia 청춘뮤직 1100]

* 본 사용 설명서에 나온 기본 제공 앱의 종류와 디자인, 기능 등은 서비스 개선을 위해 나중에 변경될 수 있습니다.
변경되는 내용은 핀플레이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.



Knox

본 제품은 기본 제공되는 콘텐츠와 앱을 다운로드 할 때, 삼성 'knox' 프로그램을 사용합니다.

